

PTT+ **PF1** =1750  
 PTT+ =A  
 PTT+ =B  
 PTT+ =C  
 PTT+ =D  
 PTT+ \* =\*  
 PTT+ # =#  
 PTT+0\_9=0\_9  
 PF1  
 S.P. A/B  
 M.P. SUB CH  
 L.P. DIG.MONI

SELECT VOLUME  
 ANT

AnyTone

D-168

PTT PTT

PF2 PF1

PTT+ **PF1** =1750  
 PTT+ =A  
 PTT+ =B  
 PTT+ =C  
 PTT+ =D  
 PTT+ \* =\*  
 PTT+ # =#  
 PTT+0\_9=0\_9  
 PF1  
 S.P. A/B  
 M.P. SUB CH  
 L.P. DIG.MONI

SELECT VOLUME  
 ANT

AnyTone

D-168

PTT PTT

PF2 PF1

PTT+ **PF1** =1750  
 PTT+ =A  
 PTT+ =B  
 PTT+ =C  
 PTT+ =D  
 PTT+ \* =\*  
 PTT+ # =#  
 PTT+0\_9=0\_9  
 PF1  
 S.P. A/B  
 M.P. SUB CH  
 L.P. DIG.MONI

SELECT VOLUME  
 ANT

AnyTone

D-168

PTT PTT

PF2 PF1

PTT+ **PF1** =1750  
 PTT+ =A  
 PTT+ =B  
 PTT+ =C  
 PTT+ =D  
 PTT+ \* =\*  
 PTT+ # =#  
 PTT+0\_9=0\_9  
 PF1  
 S.P. A/B  
 M.P. SUB CH  
 L.P. DIG.MONI

SELECT VOLUME  
 ANT

AnyTone

D-168

PTT PTT

PF2 PF1

PF2  
 S.P. V/M  
 M.P. POWER  
 L.P. RADIO FM  
 PER RICHIAMARE  
 UN CANALE DI  
 ZONA SCRIVERE  
 IL NUMERO CUI  
 CORRISPONDE

MENU ZONE BACK

LOCK

1..? 2ABC 3DEF \*  
 4GHI 5JKL 6MNO 0+  
 7PQRS 8TUV 9WXYZ # ↑

LEGENDA S.P.= SHORT PRESS  
 M.P.= MIDDLE PRESS  
 L.P.= LONG PRESS

PF2  
 S.P. V/M  
 M.P. POWER  
 L.P. RADIO FM  
 PER RICHIAMARE  
 UN CANALE DI  
 ZONA SCRIVERE  
 IL NUMERO CUI  
 CORRISPONDE

MENU ZONE BACK

LOCK

1..? 2ABC 3DEF \*  
 4GHI 5JKL 6MNO 0+  
 7PQRS 8TUV 9WXYZ # ↑

LEGENDA S.P.= SHORT PRESS  
 M.P.= MIDDLE PRESS  
 L.P.= LONG PRESS

PF2  
 S.P. V/M  
 M.P. POWER  
 L.P. RADIO FM  
 PER RICHIAMARE  
 UN CANALE DI  
 ZONA SCRIVERE  
 IL NUMERO CUI  
 CORRISPONDE

MENU ZONE BACK

LOCK

1..? 2ABC 3DEF \*  
 4GHI 5JKL 6MNO 0+  
 7PQRS 8TUV 9WXYZ # ↑

LEGENDA S.P.= SHORT PRESS  
 M.P.= MIDDLE PRESS  
 L.P.= LONG PRESS

PF2  
 S.P. V/M  
 M.P. POWER  
 L.P. RADIO FM  
 PER RICHIAMARE  
 UN CANALE DI  
 ZONA SCRIVERE  
 IL NUMERO CUI  
 CORRISPONDE

MENU ZONE BACK

LOCK

1..? 2ABC 3DEF \*  
 4GHI 5JKL 6MNO 0+  
 7PQRS 8TUV 9WXYZ # ↑

LEGENDA S.P.= SHORT PRESS  
 M.P.= MIDDLE PRESS  
 L.P.= LONG PRESS

PTT+ **PF1** =1750  
 PTT+ =A  
 PTT+ =B  
 PTT+ =C  
 PTT+ =D  
 PTT+ \* =\*  
 PTT+ # =#  
 PTT+0\_9=0\_9  
 PF1  
 S.P. A/B  
 M.P. SUB CH  
 L.P. DIG.MONI

SELECT VOLUME  
 ANT

AnyTone

D-168

PTT PTT

PF2 PF1

PTT+ **PF1** =1750  
 PTT+ =A  
 PTT+ =B  
 PTT+ =C  
 PTT+ =D  
 PTT+ \* =\*  
 PTT+ # =#  
 PTT+0\_9=0\_9  
 PF1  
 S.P. A/B  
 M.P. SUB CH  
 L.P. DIG.MONI

SELECT VOLUME  
 ANT

AnyTone

D-168

PTT PTT

PF2 PF1

PTT+ **PF1** =1750  
 PTT+ =A  
 PTT+ =B  
 PTT+ =C  
 PTT+ =D  
 PTT+ \* =\*  
 PTT+ # =#  
 PTT+0\_9=0\_9  
 PF1  
 S.P. A/B  
 M.P. SUB CH  
 L.P. DIG.MONI

SELECT VOLUME  
 ANT

AnyTone

D-168

PTT PTT

PF2 PF1

PTT+ **PF1** =1750  
 PTT+ =A  
 PTT+ =B  
 PTT+ =C  
 PTT+ =D  
 PTT+ \* =\*  
 PTT+ # =#  
 PTT+0\_9=0\_9  
 PF1  
 S.P. A/B  
 M.P. SUB CH  
 L.P. DIG.MONI

SELECT VOLUME  
 ANT

AnyTone

D-168

PTT PTT

PF2 PF1

PF2  
 S.P. V/M  
 M.P. POWER  
 L.P. RADIO FM  
 PER RICHIAMARE  
 UN CANALE DI  
 ZONA SCRIVERE  
 IL NUMERO CUI  
 CORRISPONDE

MENU ZONE BACK

LOCK

1..? 2ABC 3DEF \*  
 4GHI 5JKL 6MNO 0+  
 7PQRS 8TUV 9WXYZ # ↑

LEGENDA S.P.= SHORT PRESS  
 M.P.= MIDDLE PRESS  
 L.P.= LONG PRESS

PF2  
 S.P. V/M  
 M.P. POWER  
 L.P. RADIO FM  
 PER RICHIAMARE  
 UN CANALE DI  
 ZONA SCRIVERE  
 IL NUMERO CUI  
 CORRISPONDE

MENU ZONE BACK

LOCK

1..? 2ABC 3DEF \*  
 4GHI 5JKL 6MNO 0+  
 7PQRS 8TUV 9WXYZ # ↑

LEGENDA S.P.= SHORT PRESS  
 M.P.= MIDDLE PRESS  
 L.P.= LONG PRESS

PF2  
 S.P. V/M  
 M.P. POWER  
 L.P. RADIO FM  
 PER RICHIAMARE  
 UN CANALE DI  
 ZONA SCRIVERE  
 IL NUMERO CUI  
 CORRISPONDE

MENU ZONE BACK

LOCK

1..? 2ABC 3DEF \*  
 4GHI 5JKL 6MNO 0+  
 7PQRS 8TUV 9WXYZ # ↑

LEGENDA S.P.= SHORT PRESS  
 M.P.= MIDDLE PRESS  
 L.P.= LONG PRESS

PF2  
 S.P. V/M  
 M.P. POWER  
 L.P. RADIO FM  
 PER RICHIAMARE  
 UN CANALE DI  
 ZONA SCRIVERE  
 IL NUMERO CUI  
 CORRISPONDE

MENU ZONE BACK

LOCK

1..? 2ABC 3DEF \*  
 4GHI 5JKL 6MNO 0+  
 7PQRS 8TUV 9WXYZ # ↑

LEGENDA S.P.= SHORT PRESS  
 M.P.= MIDDLE PRESS  
 L.P.= LONG PRESS